



epos
artistry in watchmaking
switzerland

EPOS REF. 3431
LIMITED EDITION


Please closely follow the instructions to keep the watch undamaged.

Watch Description



Time Setting

1. Pull out the crown to position 2 for time setting
2. Set time by rotating the crown counterclockwise, please do not rotate it clockwise
3. Push the crown back into initial position 1 to conclude time setting



General Handling Remarks and Precautions

1. When setting time, please rotate crown only counterclockwise. You might damage the mechanism otherwise.
2. Hour hand might jump with a deviation of +/- 40 seconds.
3. Shocks might cause the hands to jump prematurely or damage the mechanism. Please avoid shocks to the watch under all circumstances.

EPOS REF. 3431 GEBRAUCHSANWEISUNG


Bitte folgen Sie die Instruktionen, um die Uhr nicht zu beschädigen.

Beschrieb der Uhr



Zeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 2 heraus, um die Zeit einzustellen
2. Stellen Sie die Zeit, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen, bitte drehen Sie die Krone nicht im Uhrzeigersinn
3. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition 1, um die Zeiteinstellung abzuschliessen



Generelle Handhabung und Vorsichtsmassnahmen

1. Bei der Zeiteinstellung die Krone bitte nur gegen den Uhrzeigersinn drehen. Andernfalls könnte der Mechanismus beschädigt werden.
2. Der Stundenzeiger springt mit einer Abweichung von +/- 40 Sekunden.
3. Schläge auf die Uhr können ein verfrühtes Springen der Zeiger bewirken und eventuell den Mechanismus beschädigen. Bitte vermeiden Sie Schläge auf die Uhr unter allen Umständen.